

PROBLEMI I REŠENJA

- Detalje potražite na www.krups.com

TRANSPORT

- Sačuvajte originalnu ambalažu. Pre prenošenja aparata, ispraznите kolektor kafe, tečnost za čišćenje (zavisno od modela), rezervoar kafe u zrnu, rezervoar vode i posudu za kapanje kako ne bi došlo do prelivanja.

Pažnja: Ukoliko aparat padne tokom transporta obratite se ovlašćenom KRUPS servisu kako bi izbegli opasnost od požara ili strujnog udara.

KRAJ RADNOG VEGA APARATA

- Oznaka na pakovanju aparata upozorava da se aparat ne sme bacati sa otpadom iz domaćinstva. Mora se odlagati u prikupljalištima električnog otpada. Time čuvamo životnu sredinu. Za više informacija o lokalnom prikupljalištu takve vrste otpada kontaktirajte servis.
- Neki aparati sadrže jednu ili više baterija i zbog vaše bezbednosti do njih mogu doći samo serviseri. Za zamenu baterija обратите se Krups ovlašćenom servisu.

VAŽNO: Vaš aparat sadrži delove koji se mogu reciklirati.

Zaštite okolinu!

Vaš aparat sadrži delove koji se mogu reciklirati. Ostavite ih na lokalnom prikupljalištu.

KRUPS

APARAT ZA KAFU EA8010/EA8105/EA8107/EA8108/EA8110

Uputstvo za upotrebu

Slikovno uputstvo za upotrebu:

Prva upotreba (8 slika, fig.1 – fig.8)

Priprema kafe (5 slika, fig.1 – fig.3b)

Priprema kapućina (9 slika, fig.1 – fig.9)

Čišćenje aparata (14 slika, fig.1 – fig.14)

Uklanjanje kamenca (15 slika, fig.1 – fig.15)

Ispiranje aparata (4 slike, fig.1 – fig.4)

Isključivanje aparata (1 slika, fig.1)

Isključivo za upotrebu u domaćinstvu.

Garancija ne važi za espresso aparate koji ne rade ili rade nepravilno zbog toga što nisu čišćeni ili nije uklanjan kamenac ili zbog prisustva stranih tela u mlinu.

ZNAČENJE UPALJENIH LAMPICA:					
Lampice					Značenje
Izbacite soc	Napunite rezervoar	Očistite aparat	Kamenac	On/off taster	
○	○	○	○	●	Aparat je sprem za pripremu kafe i pare
○	○	○	○	○/●	Jedan treptaj: aparat vrši ciklus zagrevanja
○	○	○	○	○/●●	Dvostruki treptaj: Ciklus za pripremu kafe je u toku
●	○	○	○	○	Informacije o proizvodu u podešavanjima parametara za rad.
○/●	○	○	○	●	Ispraznite posudu za sakupljanje soca+ očistite fioku.
●	○	○	○	●	Proverite da li je posuda za sakupljanje soca na mestu i da li je pravilno postavljena.
○	●	○	○	○	Podesite tvrdoručno vode.
○	○/●	○	○	●	Napunite rezervoar vodom. Proverite da li je rezervoar za vodu na mestu i da li je pravilno postavljen.
○	○/●	○	○	○/●	Ako je ciklus pravljenja kafe zaustavljen zbog nedostatka vode, napunite rezervoar vodom.
○	○	●	○	○	Podešavanje funkcije za automatsko isključivanje
○	○	●	○	●	Traži se program za čišćenje ili je isti u toku.
○	○	○/●	○	●	Program čišćenja: Priprema za ciklus čišćenja ili ispiranja.
○	○	○	●	○	Podešavanje temperature kafe.
○	○	○	●	●	Aparat traži program za uklanjanje kamenca ili je isti u toku.
○	○	○	○/●	●	Program za uklanjanje kamenca: Priprema za ciklus čišćenja kamenca ili ispiranja.
○	○/●	○	○/●	●	U toku ciklusa ispiranja ili čišćenja kamenca: aparat traži da se isprazni rezervoar za vodu- isperite ga i napunite svežom vodom.
○	○	○/●	○/●	●	Potrebno dugo ispiranje
○	○	●	●	●	Dugo ispiranje u procesu
○/●	○/●	○/●	○/●	○	Stalno treptanje: greška u radu.
○/●	○/●	○/●	○/●	○	Povremeno treptanje: Isključivanje aparata u toku pripreme

- : lampica isključena
- : lampica uključena
- /◦ : Lampica treperi
- /◦◦ : Lampica treperi dva puta

Pažljivo pročitajte uputstva za upotrebu pre prvog korišćenja vašeg aparata i čuvajte ih za konsultacije: Nepravilna upotreba aparata oslobođa KRUPS bilo kakve odgovornosti.

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA:

- Aparat ne smeju koristiti osobe (uključujući decu) sa smanjenim psihičkim ili mentalnim sposobnostima ili bez iskustva i znanja, osim ukoliko su pod nadzorom osobe zadužene za njihovu sigurnost ili ih je ista uputila u rad aparata.
- Deca moraju imati osobu zaduženu za njihovu sigurnost i ne smeju se igrati aparatom.
- Ne koristite aparat ako je priključni kabl oštećen. Zamenu prepustite stručnim osobima u ovlašćenom servisu kako biste izbegli opasnost.
- Ne uranjajte aparat u vodu. Ne uranjajte strujni priključni kabl u vodu ili bilo koju drugu tečnost.
- Aparat je namenjen za kućnu upotrebu. Nije namenjen upotrebi u sledećim slučajevima (dovodi do gubitka garancije):
 - kuhinjama za osoblje, u prodavnicama, kancelarijama i ostalim radnim prostorijama
 - seoskim domaćinstvima
 - hotelima, motelima i prenoćištima svih vrsta
- Aparat smeju koristiti deca starija od 8 godina, ukoliko su pod nadzorom odrasle osobe ili ih je ista uputila u rad aparata i upozorila na moguće opasnosti od povreda.
- Čišćenje i održavanje ne smeju obavljati deca mlađa od 8 godina i bez nadzora starije osobe.
- Aparat držite dalje od dece mlađe od 8 godina.
- Aparat smeju koristiti osobe sa smanjenim psihičkim ili mentalnim sposobnostima ili osobe bez iskustva i znanja, ukoliko su pod nadzorom osobe zadužene za njihovu sigurnost ili ih je ista uputila u rad aparata.
- Deca se ne smeju igrati aparatom.

- Uvek isključite aparat iz struje ukoliko nemate nameru da ga koristite duže vreme ili prilikom čišćenja.
- Ne dopustite deci da koriste aparat bez nadzora.
- Aparat ne smeju koristiti deca. Aparat i priključni kabl držite dalje od dece.
- Budite pažljivi ukoliko ulivate vruću tečnost u aparat jer je aparat može naglo izbaciti.

KONTROLA FABRIKE

- Vaš aparat je testiran u fabrići. Iako je očišćen pre izlaska iz fabrike, mogući su ostaci kafe ili kapljica u posudi za kapanje. Zahvaljujemo na razumevanju. Preporučujemo vam da uključite nekoliko ciklusa ispiranja pre prve upotrebe ili ako aparat niste koristili nekoliko dana.

OGRAĐENJA U KORIŠĆENJU

- Ovaj Automatic Espresso coffee/espresso aparat koristi se samo za pripremu espressa, kafe, vruće vode ili mleka.
- Garancija aparata važi 2 godine i /ili 6000 ciklusa (8000 ciklusa za EA 9000) sa maksimum 3000 ciklusa kroz 1 godinu (4000 ciklusa za EA 9000). Za detalje garancije koji se odnose na vašu zemlju pogledajte u garantnom listu koji ste dobili uz aparat.
- Vaš aparat nije namenjen za komercijalnu ili profesionalnu upotrebu.
- Garancija neće važiti ukoliko se aparat nije redovno čistio ili ukoliko je u aparatu strano telo, u mlinu za kafu ili u rezervoaru za kafu.
- Garancija nije važeća i ako se nije koristio Claris filter vode kako se navodi u uputstvu za upotrebu.
- Kako bi garancija važila, koristite samo originalne KRUPS delove jer jedino oni odgovaraju vašem aparatu.
- Osim čišćenja i uklanjanja kamenca sve ostale intervencije moraju se prepustiti KRUPS ovlašćenom servisu.
- Bilo kakva greška pri priključivanju može poništiti garanciju.

- Nikada sami ne otvarajte aparat. Pažnja: opasnost od strujnog udara! Bilo kakvo otvaranje može dovesti do gubitka garancije. Ne koristite aparat ukoliko pokazuje greške u radu ili je oštećen. U tom slučaju obratite se KRUPS ovlašćenom servisu.
- Iz bezbednosnih razloga, bilo kakve modifikacije aparata ne smeju se obavljati, jer garancija važi samo za originalne aparate.
- Ne stavljajte vodu u rezervoar za kafu.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

- Aparat nije namenjen za pripremu napitaka za bebe ispod 2 godine.
- Ukoliko je vaš aparat opremljen sa Claris – Aqua filter sistemom F088, sklonite ga pre čišćenja kamenca. Celi ciklus čišćenja sprovedite temeljno. Ukoliko bilo koji proizvod slučajno progutate odmah se obratite lekaru.
- Upotreba masne, karamelizovane ili aromatične kafe nije preporučljivo. Takve vrste zrna mogu ošteti aparat. Nikada ne stavljajte mlevenu kafu u mlin.
- U bezbednosnih razloga, kada pravite penu za cappuccino, grejete mleko ili vodu, pazite da ne stavljate ruku ispod cevčice za paru ili super cappuccino dodatka ili ispod izlaza za kafu kada je proces u toku.
- Cevčica za paru može biti jako vruća pa je ne dirajte tokom i odmah nakon upotrebe.
- Proverite da napon aparata odgovara naponu vaše mreže. Aparat treba biti priključen na utičnicu sa uzemljenjem. Bilo kakva greška pri priključivanju ukida garanciju. Proverite da je utikaču jednostavno pristupiti kako bi u slučaju grmljavine ili neke druge nepogode aparat mogli odmah da isključite iz struje.
- Za sigurnost vašeg aparata u slučaju grmljavine i nevremena isključite aparat iz struje odmah. Ne isključujte aparat povlačnjem za priključni kabl. Ne ostavljajte priključni kabl da visi preko stola ili radne površine. Ne stavljajte ruku ili priključni kabl na vruće delove aparata.
- Upotreba produžnog priključnog kabla se ne preporučuje. Isključite iz struje vaš aparat ukoliko ga niste koristili duže vreme ili za vreme čišćenja.
- Bilo kakav kontakt glavnih delova aparata sa vlagom ili vodom može izazvati ozbiljne povrede zbog prisustva elektriciteta.
- Aparat se koristi isključivo u suvom okruženju. Ukoliko se temperatura sobe menja iz vrlo hladne u toplu, sačekajte nekoliko sati pre nego što pustite u rad aparat kako ne bi došlo od oštećenja radi kondenzacije.
- Vodite računa da aparat ne stavljate na vruće površine kao što je šporet ili blizu otvorenog plamena kako biste izbegli bilo kakvu opasnost od požara.
- Kako bi sprecili prelivanje prljave vode i opasnost od opekatina, ne zaboravite da pričvrstite posudu za kapanje i zaštите radnu ploču prilikom uklanjanja kamenca, posebno ukoliko je radna ploča od mermera, drveta ili kamena.
- U slučaju grešaka u radu ili oštećenja, proverite aparat i pokušajte sami da rešite problem (pogledajte poglavlje Problemi i rešanja) ili se obratite ovlašćenom Krups servisu.
- Samo ovlašćeni serviser može popravljati priključni kabl ili raditi popravke na električnoj mreži. Ukoliko se ta uputstva ne poštuju, može doći do strujnog udara. Nikada ne koristite aparat ako ima vidljiva oštećenja.
- Bilo kakva upotreba koja nije u skladu s uputstvom može dovesti do povreda i oštećenja aparata.

DODACI (PRODAJU SE POSEBNO)

- F054 Prašak za uklanjanje kamenca
- F 088 Claris Aqua Filter sistem
- XS 3000 10 tablet za čišćenje
- XS 4000 Krups fluid za čišćenje
- XS 6000 Auto cappuccino set
- XS 9000 KRUPS fluid za čišćenje cevčice za paru

Pažnja: Koristite samo originalne dodatke kako bi zadržali garanciju.